

SMP4000 接続のリセット手順

マイクの接続に問題がある場合、下記の手順でリセットをお試ください。
※AmiVoiceが起動されている場合は、一旦終了してから行ってください。

1 ドッキングステーションからケーブルを抜く

ドッキングステーション（台座）から電源・PC両方の接続ケーブルを抜きます。

2 マイクの電源を切る

マイクの左側面にある電源ボタンを
20秒程度、長押ししてマイクの電源を切ります。

※マイクによっては20秒もかからずに電源が切れること
もございます。



3 ケーブルの再接続

ドッキングステーションに電源・PC 両方の接続ケーブル
を再度接続します。

※この時、接続口にお気を付けください。
・右側（5VDC）：ACアダプタコネクター
・左側（USBマーク）：PC用USBコネクター

※電源用コネクターとPC接続用コネクターを逆に接続し
た場合は動作いたしませんのでご注意ください。



4 ドッキングステーションに挿入

マイクをドッキングステーションに挿入してください。
10秒程度待つと、自動的に再接続されます。
AmiVoiceを起動し、マイクが認識されるかご確認ください。

直接充電について

接続リセットをしても直らない、またはドッキングステーションに挿していても充電されていない
といった場合は直接充電もお試ください。

1 ドッキングステーションを介さずにACアダプタ
ケーブルを直接マイクの下部に差し込みます。

ACアダプタケーブル
差し口



2 バッテリーLEDが緑色になるまでそのまま充電し
ます。

