

1 モード変更方法 ～AmiVoice® Ex7ではモード2～

AmiVoice® Front WT01 には5つのモードがあります。
AmiVoice® Ex7 で使用する際は、モード2（AVRCPモード）で使します。

※WT01は、さまざまな用途やソフトウェアに対応するため、複数のマイクモードをご用意しております。
新規出荷時は「モード1」に設定されていますが、AmiVoice® Ex7をご利用の際は「モード2」への設定変更が必要です。
ご使用前に、マイクモードをご確認のうえ、必要に応じて「モード2」へ手動でご変更ください。

◆モード確認方法(1・2)・モード切替方法(1～5)

- 1 ミュートボタン **A** とファンクションボタン **B** を同時に長押しします。
- 2 長押しして約1秒後に、現在のモード番号が音声で流れます。
- 3 2 から手を離さず押し続けます。
約5秒後に次のモード番号の音声流れます。
- 4 次のモード番号の音声流れたら手を離します。
※モードは1つずつ切り替わります。
- 5 モード番号「2(ツー)」が再生されるまで、
上記1～4の手順を繰り返します。



2 録音音量調整 ～音の入りが悪い場合：WT01の録音音量を調整～

AmiVoice® Ex7の設定より録音音量・感度などを調整しても音の入りが悪い場合はWT01自体の録音音量を調整してください。
録音音量は16段階で調整することができます。
通常は、音量を10からはじめ、音が入らない場合は、音量を上げる。
音を取りすぎている場合は音量を下げるよう調整してください。

◆録音音量の調節方法

- 1 ボリュームボタン **A** の[+]または[-]とファンクションボタン **B** を同時に長押しすると「10(テン)」などと現在の音量が流れます。
- 2 ボリュームボタンとファンクションボタンを押し続けると音声流れて音量が変わります。
※ペアリング状態でないと録音音量は変更できません。



・録音状態とWT01録音音量変更の関係

| 録音状態 | WT01音量 | 音量変更後の声の大きさと音声認識 | 音量変更後の周囲音 |
|------------|--------|------------------|--------------|
| 音が入らない | 上げる | 小さな声でも認識されやすくなる | 周囲の音も拾いやすくなる |
| 周囲の音を取りすぎる | 下げる | 大きな声でないと認識されない | 周囲の音を拾いにくくなる |

